

## SI4 顯示器設定手冊



- 一. 開機顯示高值20.00/低值4.00(預設值)
- 二. 設定說明:
  1. 送電後先按S鍵(loct),再按下上鍵,進入設定
  2. 密碼為 0006
  3. 上鍵調整數字,下鍵位移,S鍵確認

客戶模式		操作步驟	參數說明
Uni t	單位	S鍵進入 上下鍵選擇單位 S鍵確認並退出	目前無此功能
dot	小數點	S鍵進入 上下鍵小數點位移 S鍵確認並退出	"000.0
Lo	量程下限	S鍵進入 上鍵修改 下鍵位 移	
L I.0	下限量程級性	S鍵進入 上下鍵修改符號 S鍵確認並退出	"-1.0 下限為負值 " 1.0 下限為正值
Hi	量程下限	S鍵進入 上鍵修改 下鍵位 移 S鍵確認並退出	
H 1.0	上限量程級性	S鍵進入 上下鍵修改符號 S鍵確認並退出	"-1.0 上限為負值 " 1.0 上限為正值
oFF	斜率修正	S鍵進入 上鍵修改/下鍵位 移 S鍵確認並退出	請利用反相數值作為 補償修正
SAuE	儲存	S鍵進入 上下鍵選擇 YES/NO S鍵確認並退出	任何修改都需儲存 否則無效
End	退出	S鍵退出	



### 注意!

顯示器要分離壓力傳送器時,先將螺絲鬆卸,再用小壹字起子,慢慢頂開本體,切勿大力拉扯!(內部引線會扯斷)