

台技電機股份有限公司

名稱：	W,Var,PF,WH 電表	圖號：	WRD-254
型號：	S2-800H, S2-334P	版本：	01
附件：	通訊協定	頁次：	01

1. 通訊協定：
採用 MODBUS 通訊協定，電腦連接超過 30 台則需訊號擴大器(Repeater)。
2. 傳送模式：
RTU MODE。
3. 通訊方式：
RS485 半雙工方式(Half-Duplex)。
4. MODBUS 命令結構：
 - 4.1. 基本命令格式：均為 16 進制。

START OF FRAME	ADDRESS FIELD	FUNCTION CODE	DATA FIELD	ERROR CHECK	END OF FRAME
----------------	---------------	---------------	------------	-------------	--------------

- START OF FRAME : 至少 4 個字元的時間沒有傳送資料。
- ADDRESS FIELD : 欲讀取或控制的位址(範圍 1~255)。
- FUNCTION CODE : 03H : 讀取資料。
06H : 寫入資料。
- DATA FIELD : 暫存器起始位址及欲讀取之 WORD 數或寫入之數值。
- ERROR CHECK : 16bit CRC。
- END OF FRAME : 至少 4 個字元的時間沒有傳送資料。

4.2 Bit Per Byte :

Start Bit	Data Bit	Parity	Stop	Frame
1	8	None	2	N,8,2
1	8	Even	1	E,8,1
1	8	Odd	1	O,8,1
1	8	None	1	N,8,1

5. 讀取暫存器命令：
Query :

Start of Frame	Address Field	Function Code	Start Address Hi	Start Address Lo	Number of Registers Hi	Number of Registers Lo	Error Check		End of Frame
	01~FFH	03H	nnH	nnH	nnH	nnH	CRC Lo	CRC Hi	
	1 Byte	1 Byte	2Byte		2 Byte		2 Byte		

Response :

Start of Frame	Address Field	Function Code	Number of Data Byte Count	D0、D1.. Dn (Hi,Lo,Hi,Lo....)	Error Check		End of Frame
	01~FFH	03H		Number of reg. * 2 Byte	CRC Lo	CRC Hi	
	1 Byte	1 Byte	1Byte		2 Byte		

** 須配合回傳資料格式 [CASE] 選項 **



台技電機股份有限公司

名稱：	W,Var,PF,WH 電表	圖號：	WRD-254
型號：	S2-800H, S2-334P	版本：	01
附件：	通訊協定	頁次：	02

6. 寫入暫存器命令：為單一 WORD 寫入命令。

Query：

Start of Frame	Address Field	Function Code	Start Address Hi	Start Address Lo	Value Hi	Value Lo	Error Check		End of Frame
	01H~FFH	06H	0H	0 ~ 0AH	Setting Value		CRC Lo	CRC Hi	
	1 Byte	1 Byte	2Byte		2 Byte		2 Byte		

Response：

Start of Frame	Address Field	Function Code	Start Address Hi	Start Address Lo	Value Hi	Value Lo	Error Check		End of Frame
	01H~FFH	06H	0H	0 ~ 0AH	Setting Value		CRC Lo	CRC Hi	
	1 Byte	1 Byte	2Byte		2 Byte		2 Byte		

7. ERROR MESSAGE：

Start of Frame	Address Field	Function Code	Error Code	Error Check	End of Frame
	01H~FFH	83H or 86H		CRC Lo CRC Hi	
	1 Byte	1 Byte	1 Byte	2 Byte	

7.1 Function Code：回應接收之 Function Code 但 MSB 設為 1。

7.2 Error Code：01：Error Function。

02：Error Data Address。

03：Error Data Value。

8. EXAMPLE：

8.1 讀取 CT Ratio, PT Ratio 資料：

若 CT Ratio：1, PT Ratio：1。

Query：

Field Name	Example (Hex)
Meter Address	01
Function Code	03
Starting Address Hi	00
Starting Address Lo	00
Number of Word Hi	00
Number of Word Lo	02
CRC Lo	C4
CRC Hi	0B

Response：

Field Name	Example (Hex)
Meter Address	01
Function Code	03
Data Byte Count	04
Data Hi (Address 0)	00
Data Lo	01
Data Hi (Address 1)	00
Data Lo	01
CRC Lo	6A
CRC Hi	33

名稱：	W,Var,PF,WH 電表	圖號：	WRD-254
型號：	S2-800H，S2-334P	版本：	01
附件：	通訊協定	頁次：	03

9. CRC 計算方式：

CRC 欄位為 2 個 16 進制 (Hex) Byte，從 ADDRESS FIELD 計算至 DATA FIELD 結束，若接收端計算之 CRC 與接收的不符，則表示資料錯誤。
從 ADDRESS FIELD 至 DATA FIELD 以 Message 表示。

9.1 計算方式：

1. 將 CRC 暫存器填入 FFFF(Hex)。
2. 將 CRC 暫存器低 8 位元與 Message 的第一個 Byte 做互斥或(Exclusive OR)，結果存入 CRC 暫存器。
3. 將 CRC 暫存器右移一個位元，CRC 暫存器最高位元填入 0，比較移出的位元(SLSB)。
4. 若 SLSB=0，重覆步驟 3。若 SLSB=1，將 CRC 暫存器與常數 A001(Hex)做互斥或，結果存入 CRC 暫存器。
5. 重覆步驟 3 及步驟 4，直到 8 位元都做完。
6. 重覆步驟 2~5，直到所有 Byte2 都做完。
7. 計算後之 CRC 暫存器之值，使用時需高低位元組互換填入 Message 之後。

9.2 查表方式：

回傳之 CRC 暫存器為 unsigned short int。

需傳入資料起始位址和資料長度，而回傳之 CRC 高低位元組已互換。

```

/*CRC Generation Function with 'C' language*/
unsigned short CRC16(ptMsg,usDatalen)
unsigned char *ptMsg;          /*message to calculate CRC upon*/
unsigned usDatalen;           /*number of bytes in message*/
{
    unsigned char uchCRChi=0xFF; /*CRC high byte*/
    unsigned char uchCRCLo=0xFF; /*CRC low byte*/
    unsigned uIndex;
    while(usDatalen--) /*pass through message buffer*/
    {
        uIndex=uchCRChi^*ptMsg++; /*calculate the CRC*/
        uchCRChi=uchCRCLo^auchCRChi[uIndex];
        uchCRCLo=auchCRCLo[uIndex];
    }
}
return (uchCRChi<<8|uchCRCLo);

```



台技電機股份有限公司

名稱：	W,Var,PF,WH 電表	圖號：	WRD-254
型號：	S2-800H, S2-334P	版本：	01
附件：	通訊協定	頁次：	04

```
static unsigned char auchCRCHi[]={
0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,
0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,
0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,
0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,
0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,
0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,
0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,
0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,
0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,
0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,
0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,
0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,
0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,
0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,
0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,
0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,
0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,
0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,
0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,
0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,
0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,
0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40};
```



台技電機股份有限公司

名稱：	W,Var,PF,WH 電表	圖號：	WRD-254
型號：	S2-800H, S2-334P	版本：	01
附件：	通訊協定	頁次：	05

```
static unsigned char auchCRCLo[]={
0x00,0xc0,0xc1,0x01,0xc3,0x03,0x02,0xc2,0xc6,0x06,
0x07,0xc7,0x05,0xc5,0xc4,0x04,0xcc,0x0c,0x0d,0xcd,
0x0f,0xcf,0xce,0x0e,0x0a,0xca,0xcb,0x0b,0xc9,0x09,
0x08,0xc8,0xd8,0x18,0x19,0xd9,0x1b,0xdb,0xda,0x1a,
0x1e,0xde,0xdf,0x1f,0xdd,0x1d,0x1c,0xdc,0x14,0xd4,
0xd5,0x15,0xd7,0x17,0x16,0xd6,0xd2,0x12,0x13,0xd3,
0x11,0xd1,0xd0,0x10,0xf0,0x30,0x31,0xf1,0x33,0xf3,
0xf2,0x32,0x36,0xf6,0xf7,0x37,0xf5,0x35,0x34,0xf4,
0x3c,0xfc,0xfd,0x3d,0xff,0x3f,0x3e,0xfe,0xfa,0x3a,
0x3b,0xfb,0x39,0xf9,0xf8,0x38,0x28,0xe8,0xe9,0x29,
0xeb,0x2b,0x2a,0xea,0xee,0x2e,0x2f,0xef,0x2d,0xed,
0xec,0x2c,0xe4,0x24,0x25,0xe5,0x27,0xe7,0xe6,0x26,
0x22,0xe2,0xe3,0x23,0xe1,0x21,0x20,0xe0,0xa0,0x60,
0x61,0xa1,0x63,0xa3,0xa2,0x62,0x66,0xa6,0xa7,0x67,
0xa5,0x65,0x64,0xa4,0x6c,0xac,0xad,0x6d,0xaf,0x6f,
0x6e,0xae,0xaa,0x6a,0x6b,0xab,0x69,0xa9,0xa8,0x68,
0x78,0xb8,0xb9,0x79,0xbb,0x7b,0x7a,0xba,0xbe,0x7e,
0x7f,0xbf,0x7d,0xbd,0xbc,0x7c,0xb4,0x74,0x75,0xb5,
0x77,0xb7,0xb6,0x76,0x72,0xb2,0xb3,0x73,0xb1,0x71,
0x70,0xb0,0x50,0x90,0x91,0x51,0x93,0x53,0x52,0x92,
0x96,0x56,0x57,0x97,0x55,0x95,0x94,0x54,0x9c,0x5c,
0x5d,0x9d,0x5f,0x9f,0x9e,0x5e,0x5a,0x9a,0x9b,0x5b,
0x99,0x59,0x58,0x98,0x88,0x48,0x49,0x89,0x4b,0x8b,
0x8a,0x4a,0x4e,0x8e,0x8f,0x4f,0x8d,0x4d,0x4c,0x8c,
0x44,0x84,0x85,0x45,0x87,0x47,0x46,0x86,0x82,0x42,
0x43,0x83,0x41,0x81,0x80,0x40};
```



台技電機股份有限公司

名稱：	W,Var,PF,WH 電表	圖號：	WRD-254
型號：	S2-800H, S2-334P	版本：	01
附件：	通訊協定	頁次：	06

10. 設定值位址：

Address	Contents	Format	Bytes	Words	Access	Range
0000H	Pt ratio	Unsigned Integer	2	1	R/W	1-9999
0001H	Ct ratio	Unsigned Integer	2	1	R/W	1-9999
0002H	485 Address	Unsigned Integer	2	1	R/W	1-255
0003H	485 Baud	Unsigned Integer	2	1	R/W	0-5
		0 : 1200 , 1 : 2400 , 2 : 4800 , 3 : 9600 , 4 : 19200 , 5 : 38400				
0004H	Frame	Unsigned Integer	2	1	R/W	0-3
		0 : n,8,2 , 1 : o,8,1 , 2 : e,8,1 , 3 : n,8,1				
0005H	Case	Unsigned Integer	2	1	R/W	0-1
		1 : two word Hi_Lo , 0 : two word Lo_Hi				
0006H	Avg	Unsigned Integer	2	1	R/W	1-9
0007H	Pass Code	Unsigned Integer	2	1	R/W	0-9999
0008H	PT Ratio Dot	Unsigned Integer	2	1	R/W	0-3
		0 : No Dot , 1 : nnn.n , 2 : nn.nn , 3 : n.nnn				
0009H	Reserve	Unsigned Integer	2	1	R	
000AH	Reset Hour	Unsigned Integer	2	1	R/W	0-1
		1 : Reset				

Case 說明：H_L(預設)，適用於兩個 Word 數值如 Long, Float。

格式：假設 Long = $256^3 * \text{byte4} + 256^2 * \text{byte3} + 256^1 * \text{byte2} + 256^0 * \text{byte1}$

	1 st WORD		2 nd WORD	
	D0	D1	D2	D3...
Case : H_L(1)	Byte4	Byte3	Byte2	Byte1
Case : L_H(0)	Byte2	Byte1	Byte4	Byte3



台技電機股份有限公司

名稱：	W,Var,PF,WH 電表	圖號：	WRD-254
型號：	S2-800H, S2-334P	版本：	01
附件：	通訊協定	頁次：	07

10.1 顯示資料位址：

長整數：(適用於 S2-800H)

Address	Contents	Format	Bytes	Wrods	Access	Unit
0100H	Hour Scale	Unsigned long int	4	2	R	
0102H	Hour(Σ)	Unsigned long int	4	2	R	Hour
0104H	Hour(+)	Unsigned long int	4	2	R	Hour
0106H	Hour(-)	Unsigned long int	4	2	R	Hour

公式：數值 = Long * 10^{^(Hour Scale-3)}

例：若 Hour Scale = 6, Hour(Σ) = 98561, 則 98561 * 10^{^(6-3)} = 98561KH = 98.561MH。

整數：

Address	Contents	Format	Bytes	Wrods	Access	Remark
1FCH	Display Unit	Unsigned int	2	1	R	6:M, 3:K
1FDH	Dsisplay Dot	Unisgned int	2	1	R	
1FEH	Hour Unit	Unsigned int	2	1	R	6:M, 3:K
1FFH	Hour Dot	Unsigned int	2	1	R	
200H	Hour(Σ) Hi word	Unsigned int	2	1	R	累計值
201H	Hour(Σ) Lo word	Unsigned int	2	1	R	累計值
202H	Hour(+) Hi Word	Unsigned int	2	1	R	累計值
203H	Hour(+) Lo Word	Unsigned int	2	1	R	累計值
204H	Hour(-) Hi Word	Unsigned int	2	1	R	累計值
205H	Hour(-) Lo Word	Unsigned int	2	1	R	累計值
206H	Display Value	Unsigned int	2	1	R	顯示值

*206H 為 S2-334(S2-800H)電表顯示值如 WH 或 W 表為 W。

例：Hour(Σ) Hi word = 1, Hour(Σ) Lo word = 33025, Hour Unit = 6, Hour Dot = 3,
Hour(Σ) = 1 * 65536 + 33025 = 98561 = 98.561M, 亦可為 98561K。

例：S2334W 時若 Display Unit = 3, Display Dot = 3, Display Value = 1200 則
顯示值為 1.200K 亦可解釋為 1200。

瓦特

浮點數：

Address	Contents	Format	Bytes	Wrods	Access	Remark
1000H	Hour(Σ)	Float	4	2	R	WH(RH)
1002H	Hour(+)	Float	4	2	R	WH(RH)
1004H	Hour(-)	Float	4	2	R	Wh(RH)
1006H	Display Value	Float	4	2	R	

*1006H 為 S2-334(S2-800H)電表顯示值如 WH 或 W 表為 W。

註 1：Scale, Unit, Dot 參數會因 CT 比 PT 比值不同而變化，若設定好比值後讀一次即可。

註 2：若電表為 S2-334 則累計值部分無意義，只需看 Dsisplay Value (1006H)。